PRODUKTINFORMATION

Ultimativer Verschleißschutz

Da das Additiv keine festen (Asche-) Partikel enthält, eignet sich dieses Additiv besonders für Bereiche im Motor, in denen hohe Temperaturen, Drücke und Reibung herrschen. JLM Bortec reduziert nicht nur die Reibung (Frikktion), sondern wirkt auch stark reinigend und beugt übermäßigem Verschleiß vor.

JLM Bortec Friction Fighter funktioniert gut mit herkömmlichen Reibungsminderern, die in modernen Motorenölen enthalten sind. Natürlich haftet die Keramikbeschichtung auch bei kaltem Motor an den Teilen. Infolgedessen befindet sich beim Starten des Motors immer ein Schmierfilm auf den kalten Teilen. Dank des Antioxidans in Bor ist das Motoröl besser vor Alterung geschützt und das Öl arbeitet lange Zeit optimal.

Dank der einzigartigen Komponenten von JLM Bortec bietet das Additiv ultimativen Schutz gegen Verschleiß an beweglichen Teilen wie Kolben, Kolbenringen, Lagern und Ventilen. Da JLM J06050 die Reibung zwischen beweglichen Teilen erheblich verringert, entsteht weniger Innenwiderstand. Dadurch ist der Verschleiß der Teile deutlich geringer und der Kraftstoffverbrauch sinkt.

Auch wenn ein Motor nicht mehr neu ist, ist JLM Bortec Friction Fighter ein Mehrwert. Vorhandener Verschleiß verlangsamt sich und dank der Reinigungswirkung des Additivs arbeiten die Motoren wieder besser und der Kraftstoffverbrauch stabilisiert sich oder sinkt sogar.

	MoS2	Teflon	Ceramic	Bortec J06050
Compound	Molybdenum Disulphide	PTFE	Boron Nitride	Boron Nitride (dissolved)
Color	Black/Grey	Cream White	(Cream) White	Honey
Friction coefficient	~ 0,7	~ 0,6	< 0,2	< 0,2
Thermal stability	Medium	Low	High	High
Particle size	~ 1-3 µ	< 0,5 µ	~ 0,25 µ	n/a
Application	> 5 years	> 5 years	> 2 years	> new cars

Gebrauchsanweisung

Für optimale Ergebnisse zuerst das Motoröl wechseln und den Ölfilter ersetzen. Lassen Sie beim Einfüllen des Motoröls Platz für 250 Milliliter JLM Bortec Friction Fighter J06050. Den Motor auf Betriebstemperatur bringen und dann abstellen. Den Inhalt der 250-ml-Flasche JLM J06050 durch die Einfüllöffnung des Motoröls in den Motor füllen.

Starten Sie den Motor neu und lassen Sie ihn einige Minuten laufen, um Öl und Additiv gut zu mischen.

Motor abstellen und Ölstand kontrollieren.

Dosierung: Eine 250 ml Flasche J06050 behandelt 4 bis 6 Liter Motoröl.

Empfohlene Anwendung: bei jedem Ölwechsel.